

NO.	Remark 方案	ELECCION DE MANDO	Metodo de emparejado
1	scheme A (Chip: domesticTI) key 35111-ZGA-000	钥匙：白标(White mark) 天线频率：134 	Método de identificación del control remoto de segunda generación (detección NFC, sin tono de aviso Bi de tres veces de ON a OFF): En el estado de desarmado antirrobo, después de apagar el interruptor de ON a OFF, la bocina emitirá un tono de aviso de emparejamiento de OFF a ON durante 15 veces (finalmente se detendrá en ON), y la luz indicadora permanecerá encendida, indicando que está en estado de emparejamiento.
2	scheme B (Chip:import MICROCHIP) key 35111-ZGA-900	钥匙：蓝标(Blue mark) 条形码 天线频率：125 	Después de entrar en el estado de emparejamiento, acerque el primer control remoto a la antena PKE (área de detección IMMO) para el emparejamiento. Una vez que el primer control remoto se haya emparejado con éxito, la bocina Bi sonará con una luz de advertencia 1 vez/segundo, indicando que el primer control remoto se ha emparejado con éxito; luego opere el segundo control remoto de la misma manera, y la bocina Bi sonará dos veces para indicar que el segundo control remoto se ha emparejado con éxito. Después de que los dos controles remotos se hayan emparejado con éxito, apague ACC (gire el botón a OFF) para guardar y salir. Cada dispositivo permite emparejar hasta dos controles remotos.
3			
4			
5			1. Independientemente de si el antirrobo está activado o no, después de apagar el interruptor de ON a OFF, la bocina emitirá un tono de aviso de emparejamiento 15 veces de OFF a ON (finalmente se detendrá en la posición ON), y la luz indicadora permanecerá encendida, indicando que está en estado de emparejamiento.

6	scheme C (Chip: domestic) key 35111-XC5-000	 钥匙：绿标(Green mark) 天线频率：125	2. Después de entrar en el estado de emparejamiento, presione brevemente la tecla de desbloqueo del control remoto para emparejar. Una vez que el primer control remoto se haya emparejado con éxito, la bocina Bi sonará con una luz de advertencia 1 vez/segundo, indicando que el primer control remoto se ha emparejado con éxito; luego opere el segundo control remoto de la misma manera, y la bocina sonará con dos luces de advertencia 2 veces/segundo, indicando que el segundo control remoto se ha emparejado con éxito. Después de que los dos controles remotos se hayan emparejado con éxito, apague ACC (gire el botón a OFF) para guardar y salir. Cada dispositivo permite emparejar hasta dos controles remotos.
7			
8	the first generation KEYLESS		El método de identificación del control remoto de primera generación (hay tres veces el tono de aviso de bloqueo Bi de ON a OFF): En el estado desactivado, la bocina emitirá tres pitidos de Bi después de cerrar el bloqueo del interruptor (OFF) durante 5 segundos; Abra el bloqueo del interruptor continuamente desde el primer tono hasta el tercer tono, y opere de ida y vuelta de OFF a ON 9 veces; Cuando la bocina se mantenga en la posición ON por última vez, la bocina emitirá un sonido de Bi; Después de entrar en el modo de emparejamiento de aprendizaje, presione el botón de liberación del control remoto (el del medio) dentro de los 5 segundos, y la bocina sonará nuevamente para indicar que el control remoto se ha emparejado con éxito con el equipo principal. Un equipo puede emparejarse con un máximo de 2 controles remotos. Después del emparejamiento, el sistema saldrá automáticamente del modo de aprendizaje después de cerrar el bloqueo del interruptor durante 5 segundos.
9			

